

แพคเกจ True SMART 4.0

1. กล้องด้านหน้า



2. กล้องด้านหลัง



3. เครื่องต้นหน้า



4. เครื่องด้านหลัง



5. ด้านขวามือ (หันหน้าจอเข้า) มีปุ่มปิด - เปิดเครื่อง และปุ่มเพิ่มเสียง - ลดเสียง อยู่ด้านเดียวกัน



6. ด้านบนมีช่องเสียบ USB และ ช่องหูฟัง



7. อุปกรณ์ในกล่องประกอบด้วย

- โทรศัพท์ True SMART 4.0
- หูฟังขนาด 3.5 mm 1 ชิ้น (ช่องเสียบอยู่ที่ด้านบนเครื่อง)
- สายชาร์จ (สาย Data) 1เส้น
- Adaptor ชาร์จไฟ
- คู่มือการใช้งาน
- แบตเตอรี่ ขนาด 1,350 mAh



8. ด้านหลังเครื่องมีช่องใส่ SIM Card ขนาดปกติ และช่องใส่ Micro SD Card

