

## ตำแหน่งปุ่มกดและช่องใส่ SIM Card สำหรับ True Lenovo 4G A2010

### 1. ตัวเครื่องด้านหน้า

1. ปุ่มเมนู (Menu)
2. ปุ่มโฮม (Home)
3. ปุ่มย้อนกลับ (Back)
4. กล้องหน้า (Front Camera)
5. ลำโพง (Speaker)



### 2. ตัวเครื่องด้านหลัง

1. กล้องหลัง (Back Camera)
2. ไฟแฟลช (Flash)
3. ลำโพง (Speaker)



3. ตัวเครื่องด้านซ้าย ไม่มีปุ่มกดใดๆ



4. ตัวเครื่องด้านขวา

1. ปุ่มเปิด-ปิด เครื่อง (Power)
2. ปุ่มเพิ่ม-ลด เสียง (Volume up-down)



5. ตัวเครื่องด้านบน

1. ช่องหูฟัง (Headphone Jack)
2. ลำโพงด้านบน (Speaker)



6. ตัวเครื่องด้านล่าง

1. ช่องไมโครโฟน (Microphone)
2. ช่องสำหรับเปิดฝาหลัง



## 7. เมื่อเปิดฝาหลัง

1. ช่องใส่ซิม 1 (SIM 1)
2. ช่องใส่ซิม 2 (SIM 2)
3. ช่องใส่ SD คาร์ด (Micro SD)



## 8. เมื่อใส่แบตเตอรี่แล้ว

