

รูปและรายละเอียดของ Thomson TCM471


1. รูปด้านหน้า

- 1 = Power ในสภาวะปกติ ไฟติดค้างสีเขียว
- 2 = DS ในสภาวะปกติ ไฟติดค้างสีเขียว หากมีการ Bonding Channel ไฟติดค้างสีฟ้า
- 3 = US ในสภาวะปกติ ไฟติดค้างสีเขียว หากมีการ Bonding Channel ไฟติดค้างสีฟ้า
- 4 = Online ในสภาวะปกติ ไฟติดค้างสีเขียว หากมีการ Bonding Channel ไฟติดค้างสีฟ้า
- 5 = Link ติดค้างสีเขียว เมื่อมีการต่อสาย LAN และจะติดค้างสีฟ้าเมื่อต่อ Gigabit LAN / ติดกระพริบเมื่อมีการใช้งาน internet



2. รูปด้านหลัง

- 1 = Ethernet : ต่อสาย LAN RJ-45 (10/100/1000)
- 2 = ปุ่ม Reset (สำหรับการ Reset factory (ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน)
- 3 = Cable : F-Connector ต่อ Line Cable
- 4 = AC Power 12VDC
- 5 = Power Switch On/Off



3. รุกด้านบน



4. รูปด้านล่าง

